

### Détails du produit:

Nom du modèle:	Plaque de céramique de F601HC fer plat
Specialty:	LCD lecture, de la température tourmaline sil nanover infusé plaque
MOQ:	1-100, 000pcs
Protaille du conduit:	Longueur 300 * largeur 32 mm
Logo:	Silkprinting sur la coquille
Laboratoire de filel:	Autocollant, personnalisézEd
Étiquette technique:	Autocollant, customized
PAckage:	Double boîte + magboîte de Netic
Principaux marchés:	L'Europe occidentale, Amérique du Nord, Middle East, Australia, Asie
Taille de l'usine:	8500 squsont des compteurs
NUmmBER d'employés:	150-200 personnes
Année établie:	2004

### Catalogue de F601HC:

F601HC pour coiffer et lisser, nano argent et tourmaline infusé plaque de céramique qui rend les cheveux brillent et lisse

F601HC styler



### F601HC dans d'autres couleurs de plaque:

F601HC avec plaque de titane de miroir et injection noir coquille



### Boite de F601HC:

Magnetic boîte + tiroir boîte



### Points de vente de F601HC de marketing:

- \* Classic modèle pour coiffer et lisser
- \* Nano argent et tourmaline infusé plaque de céramique, génère des ions négatifs, rend vos cheveux lisses et brillante
- \* Anti-chauffage astuce pour une manipulation plus facile
- \* largeur de plaque 1 pouce, taille la plus populaire
- \* arrêt automatique de 60 mins
- \* PTC avancée technique, haute température de chauffage
- \* 360 degrés de rotation de câble, embrouillement libre




### Emballage & livraison:

Détails d'emballage:	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Boîte emballage</li> <li>* Taille de Go: 10. 5 * 30 * 5,4 cm</li> <li>* 20pcs/ctn</li> <li>* Taille de carton: 56.5 * 38.5 * 24 cm</li> <li>* G.W.: 15,8 KG</li> <li>* N.W.: 8,6 KG</li> <li>* 1 * 20GP = 11000pcs</li> <li>* 1 * 40GP = 21800pcs</li> </ul>
Détails de livraison:	30 jours après dépôt

### Comment utiliser:

1. sortir le cordon et branchez
2. Mettez l'interrupteur sur «on». L'écran LCD s'allume.
3. F601HC a des niveaux de température allant de 130°C à 230°C. Pour ajuster la chaleur réglez il suffit de cliquer sur le bouton temp vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'écran LCD la lecture de la température désirée. Avant d'utiliser le styler votre vos cheveux sont secs. Utilisez une brosse chauffant sur les cheveux mouillés peut endommager les cheveux cuticule.
4. le Styler sera plus facile à utiliser si vous vous séparez les cheveux en sections. Passer la brosse dans les cheveux à un rythme constant et contrôlé.
5. le styler® ghd s'éteindra automatiquement quand pas en service pendant 60 minutes. Ré-allumer l'interrupteur du réchauffage.
6. quelle ne l'utilisez pendant une période prolongée de temps, il est fortement recommandé vous Placez la brosse dans le capuchon résistant à la chaleur fourni pour la sécurité et à prolonger la vie de votre styler.
7. après utiliser, mettre l'appareil hors tension, débranchez le cordon et gardez-le dans un endroit sûr. ( N'enroulez pas le cordon autour de la tondeuse.) Laisser les plaques refroidir avant le stockage. Lorsque la tondeuse est refroidie, plier le cordon de la même manière qu'elle a été d'abord remis dans son emballage. Nous vous recommandons d'utiliser le fournis capuchon résistant à la chaleur et résistant à la chaleur poche lorsque vous rangez votre styler.



**Vous pouvez aussi intéresser:**

Nous sommes le professionnel [cheveux plat fer](#). Référence du fabricant en Chine. Nous avons une large gamme de [fers à lisser cheveux](#) pour votre sélection comme ci-dessous:

